

Industriepark Zone B n° 26

2220 Heist-op-den-Berg - BELGIUM

SALES OFFICE: +32-15-75.71.25

FAX: +32-15-75.37.64

E-Mail: sales@crosbyeurope.com


Crosby Europe (UK)Ltd.

OFFICE: +44-1-226-29.05.16 FAX: +44-1-226-24.01.18

Crosby Europe France SARL

OFFICE: +33-1-34.20.11.80 FAX: +33-1-3420.11.88

Crosby Quality Continuum



THE QUALITY CONTINUUM IS A SYMBOL IDENTIFYING SIX SEGMENTS OF CROSBY'S BUSINESS THAT WHEN VIEWED AS ONE, DIFFERENTIATES CROSBY IN THE MARKETPLACE.

دليل المستخدم



Version (1/09)

ادارة المخاطر	تعريفات	الفحص المطلوب
تعریف	(WLL) أقصى حمل للإستخدام	التشكيل
الخطوات المتبعة لمنع أو تقليل فرص وقوع الحوادث والإصابات و الخصائر الناتجة عنها	وهو أقصى وزن أو قوة يتم التحميل بها على المنتج أثناء الخدمة	غير مسموح باى تغير في أبعاد المعدة
پجب پیک	إختبار التحميل	التأكل
- معرفة المنتج - معرفة مجال تطبيق المنتج	هو إختيار للمنتج لتحديد عيوب الخامات أو التصنيع	5% هى النسبة المسموح بها فى منطقة الزور والعين للخطاف واى منطقة حرجة أخرى فى جميع أدوات الرفع.
- معرفة الصائع - يجب أن يكون واضح على المنتج أ- إسم المصنع وشعاره	الحمل المؤدى للإنهيار	10% النسبة المسموح بها في اى منطقة اخرى المسموح المشروخ
ب- أقصى حمل أو المقاس الذى يدل على الحمل ج- نوع مادة الصنع د- كود المنتج (خاصية التتبع)	الحمل المؤدى إلى إنهيار المنتج معامل التصميم (D.F)	بعدب إزالة اى من أدوات الرفع التى يظهر بها شروخ من الخدمة نهانيا
	و هو عبارة عن مصطلح صناعي	اللحام والتعديل
برنامج إدارة المخاطر الجيد يوضح: منطلبات ضمان الجودة تشمل:	هو نسبة بين الحمل المؤدى للإنهيار على أقصى حمل وهي نسبة نظرية	غير مسموح باجراء عملية اللحام او تعديل في أدوات الرفع
- الحمل المحدد للمنتج. - عمليات المعالجة الحرارية للمعدن	Load Rated	
- القدرة على التشكيل عند التعرض لحمل زائد بدلا من الإنهيار المفاجئ - القدرة على التحميل مع أستمرار الاستخدام - قدرة المعدن على إمتصاص الصدمات.	Court official	

معدات الرفع

Grosby	الاقفال	Fally	ne Robbi	"CT"	QUICARO.	Gra	sby'	هوال	digne Relie	*OT*	Q/
G209 G2130 D.F. 5.4/1	G209A * G2140 D.F. 4/1	رالسيانكى	ید الکریونی و تراریا	نوعة من الحد المعالج ح	الاقفال المص	الكربوئى WLL	الصلب (D.F. 5/1)		الصلب ال (D.F. 4/1)	0 فتحة الزور	A - A المؤشر
t	t	D	В	Α	С	t	CODE	t	CODE	MM	MM
1	2	9.65	11.20	16.80	36.60	0.75	DC	1.25	DA	22.6	38
1.5	2.6	11.20	12.70	19.00	42.90	1	FC	1.6	FA	23.1	51
2	3.3	12.70	16.00	20.60	47.80	1.6	GC	2.5	GA	25.4	51
3.25	5	16.00	19.10	26.90	60.50	2	HC	3.2	HA	27.7	51
4.75	7	19.10	22.40	31.80	71.50	3.2	IC	5.4	IA	34.5	63.5
6.5	9.5	22.40	25.40	36.60	84.00	5	JC	8	JA	40.9	76
8.5	12.5	25.40	28.70	42.90	95.50	7.5	KC	11.5	KA	52.8	102
9.5	15	29.50	31.80	46.00	108.00	10	LC	16	LA	57.7	102
12	18	32.80	35.10	51.50	119.00	15	NC	22	NA	76.7	127
13.5	21	36.10	38.10	57.00	133.00	20	oc	30	OA	82.6	165
17	* 30	39.10	41.40	60.50	146.00	25	PC	37	PA	76.2	178
25	* 40	46.70	51.00	73.00	178.00	30	SC	45	SA	85.9	203
35	* 55	53.00	57.00	82.50	197.00						
55	* 85	67.00	70.00	105.00	267.00				di		






إحترس من: التحميل على الطرف التعميل على الجانب التحميل على الخلف



°90 اقصى زاوية داخلية



إذًا كان من الممكن أن ينزلق الحمل أوق المسمار, يجب استخدام الققل ذو الصامولة حتى لا يلتف المسمار و ينفتح القفل

الأحمال المذكورة تستخدم في التحميل العمودي التحميل الجانبي يقلل من الحمل المسموح به.

"120 أقصى زاوية إحثواء

للمعلومات الاضافية ارجع الى كنالوج المعادي

معدات الرفع
















مقاس القلاووظ	WLL تحمیل عمودی	WLL β = 45°	WLL β = 90°	القلاووظ	مقاس وطول	D.F. 5/1		العزم
MM	t	t	t	мм	MM	t	t	Nm
M6 X 13	.20	.06	.05	M8 X 40	16.9	.40	.50	10
M8 X 13	.40	.12	.10	M10 X 40	16.9	.45	.55	16
M10 X 17	.64	.19	.16	M12 X 50	17.2	1.05	1.30	38
M12 X 20.5	1.00	.30	.25	M16 X 60	27.2	1.90	2.40	81
M16 X 27	1.80	.54	.45	M20 X 65	31.2	2.15	2.70	136
M20 X 30	2.50	.75	.62	M20 X 75	28.1	3.00	3.75	136
M24 X 36	4.00	1.20	1.00	M24 X 80	33.1	4.20	5.25	312
M30 X 45	6.00	1.80	1.50	M30 X 120	65.1	7.00	8.75	637
M36 X 54	8.50	2.55	2.12	M36 X 150	60.6	11.00	13.75	1005
	قلاووظ UNC .	يوجد عيون رفع ذات		M42 X 160	70.6	12.50	15.60	1005
		•		M48 X 160	70.6	13.50	16.90	1350

- . لا تتعدى الحمل المسموح به.
- يتم استخدامها فقط للصلب طبقا للتوجيهات الخاصة يعملية الرفع.
 - . استخدم عين رفع ثابئة ذات كتف في حالة الرفع بزاوية .
- . للرفع بزاوية يجب تعديل الحمل المسموح به كما هو موضح في الجدول .
 - دائما تاكد من تثبيت الصامولة بامان شد اتجاة الحمل.
 - . دائما يكون الحمل على عين الرفع الثابئة في نفس مستوى العين.



عين الرقع الدوارة تتحمل 100% من الحمل المسموح به على اى زاوية تحميل و تلخذ نفس حمل الواير .

> يتم تطبيق العزم المناسب على عين الرفع الدوارة الثاء التركيب. لا تترك فراغ بين الفلنجه والسطح.

يجب التأكد من حرية حركة عين الرفع الدوارة .

يجب الا يوجد تداخل بين الحمل وعين الرفع الدوارة .



لمزيد من المعلومات ارجع الى كتالوج

Grosby

معدات الرفع

Grosby

الكلبسات



Grosby

الشدادات




بم	الح	* 1141	at tell	طول الطرف الحر	العزم	جم	الحا	WLL (t)	WLL (t) خطاف نهاية الشداد
بوصة	MM	الكفاءة	عدد الكلبسات	MM	Nm	بوصة	ММ	نهاية مفتوحة و نهاية مقفولة D.F. 5/1	D.F. 5/1
1/8	3 - 4	80%	2	85	6.1	1/4	6.3	230	180
3/16	5	80%	2	95	10.2	5/16	8	360	320
1/4	6 - 7	80%	2	120	20.3	3/8	9.5	540	450
5/16	8	80%	2	133	40.7	1/2	13	1.000	680
3/8	9 - 10	80%	2	165	61	5/8	16	1.590	1.020
7/16	11	80%	2	178	88	3/4	19	2.360	1.360
1/2	12 - 13	80%	3	292	88	7/8	22	3.270	1.810
9/16	14 - 15	80%	3	305	129	1	25	4.540	2.270
5/8	16	80%	3	305	129	1-1/4	32	6.890	2.950
3/4	18 - 20	80%	4	460	176	1-1/2	38	9.710	3.400
7/8	22	80%	4	480	305	1-3/4	45	12.700	
1	24 - 26	90%	5	660	305	2	51	16.780	-

تأكد من إنجاه الكليسات بحيث تكون U Bolt في النهاية الحرة للواير و سرج الكليسات تجاه طرف التحميل للواير.

إستخدم العدد الملائم من الكليمات و تأكد أن العزم المستخدم في الربط كما هو موضح بالجدول .

تتنهى من تركيب الكليسات عندما يتم الشد بالحمل المطلوب ثم تقوم باعادة احكام الريط للكليسات بنفس العزم المذكور مرة ثانية.



يتم ربط الشداد أو استخدام صمولة أمان لمنع الشداد من الدوران.





القوالب و استخدماتها

اتجاه الواير

معامل الزاوية (f)

الزاوية

100°

110°

120°

130°

135°

140°

150°

160°

170°

180°

· الميزة الميكانيكية هي القوة المكتسبة بواسطة القالب المتعدد الأجزاء

ويجب ان يكون هناك قالب متحرك للحصول على الميزة الميكاتيكية

- من الناحية النظرية الميزة الميكانيكية تساوى عدد اللفات التي تلتف حول بكرة القالب المتحرك.
- لرفع حمل لمسافة 1 متر ، سيرفع الونش 1 متر X عدد الفات التي يلتفها الواير حول البكرة.



المعامل

1.29

1.15

1.00

.84

.76

.68

.52

.35

.17

.00

الحمل الكلي = f Jalea X nelab f

مثال:

الفائدة الميكاتيكية

عدد اجزاء اللفات: 4 الفائدة الميكاتيكية: 4

قيمة المنحب المطلوب=

6000/4= 1500 KG


سعة القالب السفلي لا تقل عن:

6,000 KG

سعة القالب العلوى لا تقل عن 6.000

+ سحب الواير + وزن معدات الرفع

> 7.500 KG : > المجموع الكلي



6.000 KG

الميزة الميكانيكية - في الحقيقة - تقل بفعل الأحتكاك. الواير الرئيسي سوف يحمل اجهادات شد أكبر من كل الأجزاء الأخرى.

5.000 KG

عدد أجزاء اللقات

2

3

4

5

6

الشد في الواير الرئيسي مساوى ل 1500 كجم + الأحتكاك في الأربع بكرات + الجهد المبذول لثني الواير.

كيفية معرفة عدد اجزاء اللفات

بكر مقاوم الاحتكاك

0.98

1.94 2.88

3.81

4.71

5.60

6.47

7.32

الفائدة الميكانيكية المستفادة

التاثير الواقع على طرف السحب

بكر مطلى برونز

0.96

1.87

2.75

3.59

4.39

5.16

5.90

6.60

لمزيد من المعلومات ارجع الى كتالوج

البكرة ذات الواير الواحد تستخدم لتغيير اتجاة الواير و من الممكن ان يقع عليها حمل اكبر من إجمالي الحمل الواقع على الواير المسحوب.

المعامل

2.00

1.99

1.97

1.93

1.87

1.84

1.81

1.73

1.64

1.53

الزاوية

0°

10°

20°

30°

40°

45°

50°

60°

70°


80°

1.41 90°

السوكت ذو البسكوتة السادها







d -	Į	
	الكفاءة	زمن الكلل
الحمل	ثنى الواير يقلل من كفاءتة	الثنى المتكرر واستعدال الوابر يمبيب "الكلل"
D/d	% الكفاءة الفعلية بالنسبة للكفاة الاصلية	قيمة الاجهاد (الكلل) المكافى للثنى
40	95%	
30	93%	10
25	92%	6.6
20	91%	3.8
18	90%	2.9
16	89%	2.1
14	88%	1.5
12	87%	1.1
10	86%	
8	83%	
6	79%	
4	75%	
2	65%	
1	50%	

No-Go Go	خول، هدا					
اللقيل	ملول					
ويد دُو 6 أو 8 جدلات	الويير المقاوم للعويران					
لا يقل عن 20 * قطر الوايد و لا يقل عن 150مم	لا يقل عن 20 ° قطر الوايد و لا يقل عن 150 مم					
شکل رقم 1						



تعليمات أمان التجميع

- استخدم وير ذو 6 أو 8 جدلات و إستخدم الجدول في الشكل 1 لمعرفة طول الذيل المناسب.
 - حار الطرف الحر للوابر مع منتصف المسمار (انظر الشكل 1)
 - · أمن الطرف الحر من الواير . (انظر الشكل 1)
 - لا تصل طرف التحميل بالطرف الحر. (انظر الشكل 2)
 - استخدم جاكوش لأنخال البسكوتة و الواير القصى عمق ممكن قبل تطبيق الحمل
 - شكل 1 يوضح تركيب السوكت والمعالي ذو البسكوتة.
 - يجب ريط أو لحام طرف الواير قبل تركيبه في السوكت.
 تعليمات أمان التشغيل
 - طبق أول حمل لأدخال البسكوتة و الواير داخل السوكت تماما يجب ان يكون الحمل مساوي او اكبر من الحمل المتوقع استخدامة.
 - تعتمد كفاءة المعوكت على حمل الأنهيار للواير الموجود في الجدول.
 - كفاءة السوكت بعد التجميع 80 % من حمل الوير.

المسنولية

الخطة الاساسية للتحميل والرفع

1- من هو الشخص المسنول عن الرفع والتحميل؟ هل يوجد وسيلة إتصالات؟

2- هل حالة معدات الرفع مقبولة؟ نوع المعدة و المعلومات الخاصة بها.

3- هل الحمل المسموح به للمعدة يسمح برقع الحمل المطلوب؟

هل سعه المعدد معروفه؟

هل وزن المعده معروف؟

أين مركز الثقل؟

ما هي زاوية رفع الواير؟

هل يوجد أحمال جانبية او زاوية؟

هل توجد وسائل حماية للواير عند الزوايا؟

4- هل عملية التحميل والرفع تحت السيطرة؟

هل عملية الرفع فوق مركز الثقل (لضمان إتذان الحمل) ؟

هل تم اختيار الربطة المناسبة للواير أثناء عملية التحميل؟

هل يو جد تشابك بين الوايرات ويعضها؟

هل المكان الذي تتم فيه عملية الرفع خالى من الاشخاص؟

هل تحتاج حبال للتحكم في الحمل؟

5- هل بوجد تحميل غير عادى او بينة محيطة غير مناسبة (الرياح, درجة الحرارة. عوامل اخرى)؟

QUIC-CHECK®

6- هل توجد متطلبات خاصة اخرى؟





مسئولية المستخدم

توفير ألات رفع مناسبة لعمليات الرفع المختلفة.

أستخدم أدوات الرفع بالطريقة السليمة طبقاً للمواصفات و نصائح المصنع.

يجب فحص و صيانة معدات الرفع بانتظام.

مسنولية الصاتع

يجب أن يمد المُصنع بالاتي:

- معلومات عن المنتج وتطبيقة.

- يوضح المعلومات الأتية على المنتج:

الاسم او الشعار.

الحمل المسموح به والمقاس.

مراقب الجودة.

كود المنتج الذي يسمح بتتبع المنتج.

نوع المعدن المستخدم.

اداء المنتج:

الحمل المسموح به.


القدرة على التشكيل.


الخواص المرتبطة بالكلل(الناتج عن التحميل المتذبذب).

خاصية إمتصاص الصدمات.



زاوية الصبانى






زاوية ميل الواير على الراسي B	معامل زاوية الحمل طول رجل الصبائي/الإرتفاع
0°	1.000
30°	1.155
45°	1.414
60°	2.000

الحمل المؤثر على كل رجل= الحمل الراسى * معامل زاوية الحمل

الارجل الغير متساوية الطول




طول الواير المطلوب بالنسبة للزاوية

بية	الزاوية الراس	معامل الطول	L/H
60	درجة	1.15	2
50	درجة	1.31	1.55
45	درجة	1.41	1.4
40	درجة	1.55	1.3
35	درجة	1.74	121
30	درجة	2	1.16

الطول= القطر *معامل الطول

زاوية ميل الواير على الراسى= 2/1 الزاوية الداخلية



مجموع الزوايا = 180

حساب الوزن للاشكال المسطحة مركز الثقل وتحميل الواير

رجل1 10,000 KG D2= 5 m D1= 5 m 100 202

> = (8 + 2) : 10.000 X 8 (8 + 2) 8,000 KG

2.000 KG

في التحميل الراسي يكون الحمل موزع بالتساوى على الارجل وذلك في حالة أن مركز رجلي الثقل بمنتصف نقط الرفع فلو ان الوزن 10000 كجم فان كل رجل وكل قفل سوف تحمل 5000كجم

> ولكن في حاله ان مركز الثقل ليس بمنتصف نقط الرفع فان الوايرات والتركيبات لن تحمل نفس الحمل المتساوى اى ان كل رجل سوف تحمل حمل مختلف عن الاخر ونجد ان الرجل القريبه من مركز الثقل سوف تحمل حمل اكبر من الحمل الاساسى

= (8 + 2) = 10.000 X (8 + 2) =

اتزان الحمل ومركز الثقل


لابد من أن يكون التحميل فوق مركز الثقل لضمان ثبات الحمل

يجب ان تكون المسافة بين الواير ومركز الثقل اكبر ما يمكن


D2=2 m

10,000 KG

D1= 8 m




الوزن= الطول "العرض "االارتفاع "وحده الوزن



حساب الوزن للاشكال الاسطوانية المصمتة

الوزن= 3.14 "(القطر) 2 "الطول "وحدة الوزن /4

الوزن= 5 م* 2 م* 0.1 م* 2.40 طن




في حالة الصلب: وحدة الوزن 7.85 طن/م3 الوزن = 7.70 = 4 /7.85*5*2^0.5*3.14 = 7.70 طن في حالة الغرسانة وحدة الوزن 2.4 طن/م3 الوزن = 2.35 = 4 /2.40*5*2^0.5*3.14 طن

أنواع التحميل

الوايرات والسلاسل والقوايش


التحميل على طريقه (رأسة في عبة)


هذه الطريقة لها 80% من طاقة التحميل للوابر المفرد وذلك فقط في حالة ان الاركان غير حادة وزاوية الواير الرأسيه اقل من 60 إستخدم ألواح خشبية لتتجنب الزواية الكبيرة (أكثر من 60)



زاوية التحميل	نسبة الحمل بالنسبه للواير المفرد
120° - 180°	80%
90° - 119°	65%
60° - 89°	55%
30° - 59°	40%

الوايرات والوصلات







التحميل على هيئة صندوق



لا تضع عين الواير في وصلة

اكبر من نصف طول العين

الزاوية β	نسبة الطاقة بالنسبة للرجل المفرده
0	200%
30	170%
45	140%
60	100%



طريقة التحميل على شكل صندوق لها ضعف طاقة الواير المفرد وذلك في حاله D/d اكبر من 25 وان الارجل راسية.

إذا لم تكن الأرجل رأسية أنظر الجدول.

فحص الوايرات

فحص معدات الرفع

التشوة

لا تستخدم إطلاقًا أى معدة بها أى تغير في الشكل. أقحص جيدا فتحة الهوك.

التأكل

يستبعد من الخدمة اى معدة بها تأكل شديد مثل الحالات الاتية: اذا حدث تأكل اكبر من 5% في منطقة الزور وعين الهوك واى منطقة حرجة اخرى من معدة الرفع.

اذا حدث تأكل اكبر من 10 % في اى منطقة اخرى في معدة الرفع.

الشروخ والحفر والتقعرات

يتم استبعاد من الخدمة اى معدة بها شروخ او حفراو تقعرات.

التعديل

غير مسموح اطلاقا بتغير مسمار القفل او اى مكون اخر او اجراء عملية اللحام او التسخين او الثنى او التعديل باى شكل.

الإستعمال الصحيح

الاستعمال السييء يؤدى الى استبعاد المعدة من الخدمة.

كل الوايرات و الوصلات يجب فحصها بواسطة المسئول عند استخدامها كل يوم قبل الإستخدام بالإضافة للفحص الدورى على الاقل مرة كل 6 أشهر (أو كما ينص القانون) و يتم تسجيله أولا باول.

عناصر القحص

- تحرك الجدلة الداخلية

- الالتواء

- التأكل

- العصر

- جدلات مقطوعة أو مقصوصة

- عدم ترتيب الشعيرات - فتح الجدلات عن بعض

ازاحة جدلة من الجدلات

- شعير ات مقطوعة

الوايرات المقطوعة

يتم الرجوع الى المواصفات القياسية مثل الايزو 4309 لمعرفة عدد الوايرات المقطوعة المسموح بها

تشوه الواير

يتم استبعاد الوايرات من الخدمة اذا ظهر بها اى من العيوب الآتية: التشوه فى الواير مثل الالتواء أوالصدمات عدم ترتيب الشعيرات, تحرك الجدلات أو الجدلة الداخلية.

Remember - "When buying Crosby, you're buying more than product, you're buying Quality."

الاجهادات التى يتحملها الوايرات

الواير المصنع من الصلب المحسن ذو القلب الحديدى 19*36,6*6 أو 36*8 إلى المحسن 1770 ليوتن ومعامل التصميم 5/1

مقاس الواير		واقفال من الحديد الكربوندالمقسى مقاس الاقفال مقدم العقال عند ربط الحمل	\$	120°	B		β	β	
مم	حمل الكسر	مقاس القفل	تحمیل رأسی لرجل	التحميل على طريقه	واير مكون من رجلين		و 4 أرجل	وابر مكون من 3 أ	
	(ك نيوتن)		واحدة	(راسة في عبة)		β 45° - 60°	β 0° - 45°	β 45° - 60°	
8	40.3	3/8	.75	.60	1.05	.75	1.55	1.10	
10	63.0	7/16	1.15	.92	1.60	1.15	2.40	1.70	
12	90.7	1/2	1.70	1.36	2.30	1.70	3.55	2.50	
13	106	5/8	2.00	1.60	2.80	2.00	4.15	3.00	
14	124	5/8	2.25	1.80	3.15	2.25	4.80	3.40	
16	161	3/4	3.00	2.40	4.20	3.00	6.30	4.50	
18	204	7/8	3.70	2.96	5.20	3.70	7.80	5.65	
20	252	7/8	4.60	3.68	6.50	4.60	9.80	6.90	
22	305	1	5.65	4.52	7.80	5.65	11.80	8.40	
24	363	1-1/8	6.70	5.36	9.40	6.70	14.00	10.00	
26	426	1-1/8	7.80	6.24	11.00	7.80	16.50	11.50	
28	494	1-1/4	9.00	7.20	12.50	9.00	19.00	13.50	
32	645	1-3/8	11.80	9.44	16.50	11.80	25.00	17.50	
36	817	1-1/2	15.00	12.00	21.00	15.00	31.50	22.50	


الأحمال المذكورة تعتمد على قطر مسمار القفل أو الهوك بحيث لا يذيد عن عرض عين الواير (أو نصف طوله) ولا يقل عن قطر الواير

لمزيد من المعلومات أنظر 1-413414 EN لمزيد من المعلومات أنظر 1-20 من 60 درجة

سعة المسلاميل من الصلب درجه 8المطابق للكود (EN 818-4) و درجة 10









				!-		
مقاس السلسلة	التحميل الراسطرجل	سلسله مكونه من رجلين		سلسله مكونه من 3 أو 4 ارجل		مشنقة
مم	واحده ط <i>ن</i>	0° < β ≤ 45°	45° < β≤ 60°	0° < β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	
		طن	طن	طن	طن	طن
6	1,12	1,6	1,12	2,36	1,7	0,90
7	1,5	2,12	1,5	3,15	2,24	1,20
8	2	2,8	2	4,25	3	1,60
10	3,15	4,25	3,15	6,7	4,75	2,50
13	5,3	7,5	5,3	11,2	8	4,25
16	8	11,2	8	17	11,8	6,40
19	11,2	16	11,2	23,6	17	9
22	15	21,2	15	31,5	22,4	12
26	21,2	30	21,2	45	31,5	17
32	31,5	45	31,5	67	47,5	25,2

قحص السلاسل

حلقات السلسلة

يجب استبعاد السلسلة من الخدمة لو حدث تأكل أكثر من 10%. أو كما ينصح المصنع

النتوات و الحفر الحادة في الحلقات يجب تنعيمها (في حدود المسموح به للتاكل) حلقات السلسلة و ملحقاتها يجب ان تكون حرة الحركة في الأجزاء المتصلة بها.

يجب أن تحمل السلسلة علامات ثابتة تحدد :

الحجم , درجة المعدن الحمل , الزاوية الراسية , اسم المصنع و علامة الجودة و C€EN818-4

كل السلامل والروافع المتصله بها يجب فحصها بالنظر من قبل المسنول يومياً قبل كل استخدام بالإضافة للفحص الدوري على الاقل مرة كل 6 أشهر وهذا كله يتم تسجيله اولا باول.

عناصر القحص

التأكل والجفر و الشروخ والكمنور و التمدد و التشوهات اذا تعرضت المعدة لاى طرطشة لحام أو تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة فتحة زور الهوك.





يقلل من كفاءة الواير

و الزاوية الراسية β اصغر من 60

الاركان دائرية









الواير الثلاثي حمولته اكبر 50% عن الواير الثنائي اذا كان مركز ثقل الحمل في المركز بين الارجل الثلاثة (كل رجل لها نفس الحمل).

الواير الرباعي يعطىثباتاً اكثر و لكنه لا يزيد من قيمة الحمل المسموح به .

سعة القوايش طبقاً إلى (2 /1-1492 EN





الزاوية β	النسبة لسعة القوايش
0	200%
30	170%
45	140%
60	100%

سعة القوايش





الثنى و الالتواء في القوايش عند استخدامهم مع الأقفال و الهوك يقلل من الحمولة التي يمكن ان يحملها القايش.


صممت أقفال و هوكات خاصة للقوايش ولا تقلل من حمولتها



6.0

8.0

10.0



فحص القوايش

8.4

11.2

14.0

القوايش المستديرة المقطع

اخرج من الخدمة كل القوايش المستديرة التي يكون فيها الحبل الداخلي مكشوف بسبب تقوب ، اى قطع ، انصهار ، برى ، تقحم ، او اى اثار لطرطشة لحام على الأنسجة.

12.6

16.8

21.8

9.0

12.0

15.0

القوايش بجب أن يكون هذاك لوحة وأضحة و ثابتة منون عليها: العلامة التجارية للمصنع ، الرقم المسلسل ، الحموثة و شهادة الجودة الأوروبية ع) (prEN1492-1/2)

كل القوايش وملحقاتها بجب قحصهم قبل الاستخدام عن طريق النظر بوميا بواسطة الشفص الذي يستخدمهم ، بالأضافة إلى القحص الدوري بواسطة المتخصص ، على الأقل منويا و يجب ادراج كل ابيشات في منجل الفحص.

عناصر القحص

التحميل على طريقه

(رامسة في عبة)

Т

0.8

1.6

2.4

3.2

4.0

4.8

6.4

8.0

التحميل في

وضع الصندوقي

Т

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

16.0

20.0

الحروق الثائجة عن الأحماش و الثقوب او ای قطع فی القایش اى تشوء في الأسجة

التحميل في الوضع

المفرود (قدم واحدة)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10.0

السجة مغطو عة السجة فيها تأكل اثار تلائصهار أو التقحم يد في زائد وجود ای عقده